selos BIT
DEU Montageanleitung
Durchgangsklemmen WKI 35/U
57.535.1155.0
57.535.1155.6
Schutzleiterklemmen WKI 35 SL/35
56.535.9255.0

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Tel.: +49 (951) 9324-0
Fax: +49 (951) 9324-198
Internet: www.wieland-electric.com
Email: info@wieland-electric.com


wieland
Elektrische Verbindungen


Montageanleitung ***selos*** BIT WKI
05.564.3489.0 (Oktober 2002)
© 2002 Wieland Electric GmbH

Wir haben unsere Produkte für Sie verbessert!

Die Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen (Art.-Nr. siehe oben) sind jetzt mit Montagezapfen und -taschen versehen (**A**).

Hinweis: Werden die neuen Klemmen zusammen mit den alten Ausführungen (ohne Montagezapfen und -taschen) auf der Tragschiene montiert, können sie nicht vollständig zusammengeschoben werden.





Montage

① Setzen Sie die Klemme wie gezeigt auf die Tragschiene auf.

② Rasten Sie die Klemme auf der Tragschiene ein.

③ Schieben Sie die Klemme nun an den Klemmenblock heran.

selos BIT
ENG Installation instructions
Modular terminals WKI 35/U
57.535.1155.0
57.535.1155.6
Earth terminals WKI 35 SL/35
56.535.9255.0

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10-14
96052 Bamberg
Tel.: +49 (951) 9324-0
Fax: +49 (951) 9324-198
Internet: www.wieland-electric.com
Email: info@wieland-electric.com

wieland
Elektrische Verbindungen

Installation instructions ***selos*** BIT WKI
05.564.3489.0 (October 2002)
© 2002 Wieland Electric GmbH

We have improved our products for you!

The modular and earth terminals (see above for ref. nos.) are now provided with locating pins (**A**).

Note: If new terminals are installed with old versions (without locating pins) they cannot be mounted adjacently on the rail.

Installation

① Snap the terminal onto the mounting rail as shown.

② Snap the terminal in place on the mounting rail.

③ Slide the terminal against the terminal block.

